ClassicFlame®
DECORATIVE ELECTRIC FIREPLACES

A Twin-Star International Brand

23MM6587



Requires-Electric Fireplace Insert with Heater

Nécessite AUSSI un foyer-insert électrique avec chauffage

Necesitará, Además, El Hogar Eléctrico Con Calentador

www.tsicustomerservice.com

1-866-661-1218

Twin-Star International, Inc. Delray Beach, FL 33445
Made in China • Printed in China • Fabricado en China • Impreso en China • Fabriqué en Chine • Imprimé en Chine

THANK YOU!

Thank you for purchasing a Twin-Star International product, designed in the U.S.A. We hope it brings you many years of enjoyment. Please take a moment of your time to register your new purchase: www.tsicustomerservice.com. For new users simply select the category that applies to the product you've purchased and fill out the product registration form. Once the registration process is complete you will be able to:

- Register one or multiple products
- Order parts
- Download user manuals
- Request product information or assistance

When registering your product be sure to sign up for Twin-Star International updates, which will keep you informed of important service information, provide helpful tips about our products, and make it easier if you should ever have to contact our technical support group. Twin-Star International values your privacy and will never share your personal information with other organizations. The information you submit is used only for purposes of providing product related services to you.

If you are unable to register your product, please save your proof of purchase for parts replacement purposes.

MERCI!

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Twin-Star International, conçu aux États-Unis. Nous espérons qu'il saura vous procurer des années de satisfaction. Veuillez prendre un moment pour enregistrer votre nouvel achat : www.tsicustomerservice.com. Pour les nouveaux utilisateurs, sélectionnez simplement la catégorie qui s'applique au produit que vous avez acheté et remplissez le formulaire d'enregistrement du produit. Une fois le processus d'enregistrement complété, vous serez en mesure de:

- Enregistrer un ou plusieurs produits
- Commander des pièces
- Télécharger le manuel de l'utilisateur
- Demander de l'information ou de l'assistance sur le produit

Quand vos enregistrerez votre produit, assurez-vous de vous abonner aux mises à niveau de Twin-Star International, lesquelles visent à vous tenir au fait de toute information importante pour le service, à vous fournir des conseils utiles sur nos produits et à accélérer le processus si vous deviez contacter notre groupe de soutien technique. Twin-Star International se soucie de la protection de vos renseignements personnels et ne partagera jamais votre information personnelle avec d'autres organisations. L'information que vous soumettez est utilisée uniquement pour vous fournir des services en relation avec votre produit.

Si vous ne parvenez pas a enregistrer votre produit, s'il vous plait gardez votre reçu comme preuve d'achat pour tout remplacement de pièces.

GRACIAS!

Gracias por comprar un producto de Twin-Star International, diseñado en los EE.UU. Esperamos que le brinde muchos años de disfrute. Por favor, tómese un momento de su tiempo para registrar su compra nueva: www.tsicustomerservice.com. Para los usuarios nuevos, simplemente seleccione la categoría que se aplica al producto que ha comprado y rellene el formulario de registro del producto. Una vez finalizado el proceso de registro, usted podrá:

- Registrar uno o varios productos
- Realizar pedidos de piezas
- Descargar manuales de usuario
- Solicitar información o asistencia sobre el producto

Cuando registre su producto, asegúrese de suscribirse a las actualizaciones de Twin-Star International, las cuales le mantendrán informado sobre la información importante de servicio, le proporcionarán consejos útiles acerca de nuestros productos, y le facilitarán cuando tenga que contactar a nuestro grupo de soporte técnico. Twin-Star International valora su privacidad y nunca compartirá su información personal con otras organizaciones. La información que usted envíe sólo se utiliza para fines de proporcionarle servicios relacionados con los productos.

Si usted no puede registrar su producto, por favor guarde el comprobante de compra para el proposito de reponer piezas.

DEPENDABLE CUSTOMER SERVICE

Questions? Our experts are standing by to assist you at our toll-free help line. We can help you with assembly and, if necessary, replace damaged/ missing parts. Assistance is available 7 days a week/24 hours a day/365 days per year.

NO NEED TO RETURN TO STORE!

Contact us at:
www.tsicustomerservice.com
for troubleshooting and technical support.

1-866-661-1218

Please have your store receipt, instruction manual, and part number ready when you call.

UN SERVICE À LA CLIENTÈLE FIABLE

Vous avez des questions ? Nos experts attendent votre appel sur la ligne sans frais, pour vous aider dans l'assemblage et au besoin pour remplacer toute pièce endommagée ou manquante. L'assistance est disponible 7 jours par semaine, 24 heures par jour et 365 jours par année.

UN SERVICE À LA CLIENTÈLE FIABLE!

Contactez-nous au:
www.tsicustomerservice.com
pour le service de dépannage et de soutien technique.

1-866-661-1218

Veuillez avoir en main, avant de nous contacter, la facture de votre marchand, votre manuel d'instruction et le numéro de pièce requise.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE FIABLE

¿Preguntas? Nuestros expertos están a su disposición a través de nuestra línea de ayuda gratuita, para brindarle asistencia con el ensamblaje, y, si es necesario, para reemplazar las partes dañadas/perdidas. La asistencia está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año.

NO ES NECESARIO DE-VOLVERLO A LA TIENDA!

Comuníquese con nosotros en:
www.tsicustomerservice.com
para solución de problemasy soporte técnico.

1-866-661-1218

Tenga a la mano su recibo de la tienda, el manual de instrucciones, y el número de la pieza cuando realice la llamada.

MAXIMUM LOAD 65 LB. (29,5 KG)

CARGA MÁXIMA:
65 LIBRAS (29.5 KILOS)

PEUT SUPPORTER UNE
CHARGE MAXIMALE DE 65 LB (29.5 KG)

MAXIMUM LOAD 40 LB. (18,2 KG)

CARGA MÁXIMA:
40 LIBRAS (18.2 KILOS)

PEUT SUPPORTER UNE
CHARGE MAXIMALE DE 40 LB (18.2 KG)



MAXIMUM LOAD 15 LB. (6,8 KG)

CARGA MÁXIMA:
15 LIBRAS (6.8 KILOS)

PEUT SUPPORTER UNE
CHARGE MAXIMALE DE 15 LB (6.8 KG)

MAXIMUM LOAD 20 LB. (9,1 KG)

CARGA MÁXIMA:
20 LIBRAS (9.1 KILOS)

PEUT SUPPORTER UNE
CHARGE MAXIMALE DE 20 LB (9.1 KG)

WARNING

For use with most LCD/Plasma televisions up to 50 inches weighing 65 pounds or less. Use with televisions or loads heavier than the maximum weights specified may result in instability causing tip over resulting in death or serious injury.

ATTENTION:

Destiné à la plupart des téléviseurs à écran LCD/Plasma allant jusqu'à 50 pouces (127 cm) et pesant 65 livres (29,5 kg) ou moins. Toute utilisation en vue de supporter des téléviseurs ou des charges d'un poids supérieur aux valeurs indiquées peut déboucher sur une instabilité provoquant un basculement pouvant entraîner la mort ou un accident grave.

PRECAUCIÓN:

Para usar con la mayoría de televisiones de LCD / Plasma hasta 50 pulgadas, con un peso de 65 libras o inferior. Utilizar con televisores o cargas más pesadas que los pesos máximos especificados puede dar lugar a inestabilidad que produzca un vuelco que tenga como resultado muerte o lesiones graves.

23MM6587



Part	Description	Quantity
A	Base Assembly	1
B	Center Left Side Panel	1
C	Center Right Side Panel	1
D	Center Front Panel	1
E	Left Side Panel	1
F	Right Side Panel	1
G	Top Shelf	1
H	Upper Left Side Panel	1
I	Upper Right Side Panel	1
J	Divider	1
K	Center Shelf	1
L	Outer Back Panel	2
M	Center Back Panel	1
N	Left Door	1
O	Adjustable Shelf	2
P	Insert Support	1
Q	Right Door	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Some steps are more easily handled with two adults.

CAUTION

- Before assembly and/or installation, carefully unwrap all parts. Locate and set aside the hardware kit before discarding packaging.
- Use care when assembling your new product. Take your time and follow the assembly instructions closely.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

AVERTISSEMENT

- Certaines étapes sont plus facilesà effectuer avec l'aide d'un deuxième adulte.

MISE EN GARDE

- Avant l'assemblage et/ou l'installation, vous devez déballer minutieusement toutes les pièces. Localisez et mettez de côté le jeu de quincaillerie avant de jeter l'emballage.
- Soyez vigilant lorsque vous assemblez le nouveau produit. Prenez votre temps et suivez attentivement ces instructions.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Algunos de los pasos se pueden realizar con mayor facilidad entre dos adultos.

PRECAUCIÓN

- Antes del ensamblaje y/o instalación, desenvuelva cuidadosamente todas las piezas. Localice y separe el equipo de accesorios antes de desechar el embalaje.
- Tenga cuidado al ensamblar el nuevo producto. Tómese su tiempo y siga detenidamente las instrucciones de ensamblaje.

TOOLS REQUIRED
OUTILS REQUIS
SOIN / ENTRETIEN



HARDWARE LIST

[x30]



AA

Ø6.3x32mm

PH-BLTBLK001

[x30]



BB

Ø19mm

PH-WSRBLK001

[x32]

CC

Ø8x30mm

PH-DWLNTL001

[x8]



DD

PH-SPNPCSPLB2

[x32]



EE

Ø3x16mm

PH-SCRBLK001

[x6]



FF

Knob (with screw)

[x16]

GG

Ø4x12mm

[x2]



HH

Ø4x38mm

HARDWARE LIST

[x1]

ZZ Touch-Up pen

1



CC		[x4]
EE		[x2]

2





AA		[x4]
BB		[x4]
CC		[x4]

3





AA		[x4]
BB		[x4]
CC		[x4]

4





AA		[x10]
BB		[x10]
CC		[x8]

5





AA		[x4]
BB		[x4]
CC		[x4]

6



CC  **[x2]**

HH  **[x2]**

7





AA		[x6]
BB		[x6]
CC		[x6]

8



EE



[x30]

9



FF



[x6]

10



GG

[x16]

8



DD **[x8]**

READ BEFORE INSERT INSTALLATION

PLEASE READ ALL “ELECTRIC FIREPLACE INSERT” INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLING ELECTRIC INSERT IN YOUR COMPLETED FIREPLACE MANTEL. INSTALL THE INSERT IN YOUR FIREPLACE CLOSE TO ITS FINAL POSITION.

Lift insert carefully into the back of the unit and center in the insert opening. Do not drag insert as it may scratch your unit.

MOVE YOUR COMPLETED UNIT ONLY SHORT DISTANCES. MOVE COMPLETED UNIT WITH GREAT CARE. IT TAKES TWO PEOPLE TO MOVE COMPLETED UNIT INTO ITS FINAL POSITION.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL “HOGAR ELÉCTRICO” ANTES DE SU INSTALACIÓN EN LA CHIMENEA DECORATIVA. UBIQUE EL HOGAR ELÉCTRICO EN LA POSICIÓN DEFINITIVA DENTRO DE LA CHIMENEA.

Levante el hogar cuidadosamente, colóquelo en la parte posterior de la unidad y céntrelo en la abertura de la chimenea. No empuje el hogar desde su Base dado que la unidad se puede dañar.

MUEVA LA UNIDAD COMPLETA SÓLO EN DISTANCIAS CORTAS MUEVA LA UNIDAD COMPLETA CON MUCHO CUIDADO. SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA DESPLAZAR LA UNIDAD COMPLETA AL LUGAR DEFINITIVO QUE VA A OCUPAR.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DU FOYER ÉLECTRIQUE ENCASTRABLE AVANT D’INSTALLER LE FOYER DANS LE MANTEAU, UNE FOIS CELUI-CI ASSEMBLÉ. INSTALLEZ LE FOYER DANS L’ESPACE PRÉVU, PRÈS DE SA POSITION FINALE.

Soulevez doucement le foyer encastrable pour le déposer par l’arrière du manteau, dans le centre de l’ouverture de celui-ci. Ne pas tirer le foyer encastrable sur la base/âtre car cela pourrait égratigner la base du manteau.

NE DÉPLACEZ LE FOYER ENTIÈREMENT MONTÉ QUE SUR DE COURTES DISTANCES. DÉPLACEZ L’UNITÉ MONTÉE AVEC SOIN. IL FAUT DEUX PERSONNES POUR DÉPLACER L’UNITÉ MONTÉE ET LA METTRE EN PLACE.

9





AA		[x2]
BB		[x2]

CARE/ MAINTENANCE

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately, as it may damage the furniture. Use a soft, clean cloth and blot the spill gently. Avoid rubbing.

- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture.

Further advice about wood furniture care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish. Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

A touch- up pen has been provided to repair any small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.
We hope you enjoy your purchase for many years. Thank you for your purchase!

SOIN / ENTRETIEN

Soin / Entretien

- Lors de l'époussetage, utilisez un chiffon doux et propre qui n'égratigne pas la surface.
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser du poli à meuble. Si vous décidiez d'utiliser du poli à meuble, veuillez d'abord en faire l'essai dans un endroit moins en évidence.
- L'utilisation de solvant de quelque sorte sur votre ameublement peut endommager le fini.
- Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer votre ameublement car cela peut endommager le fini.
- Utilisez toujours des dessous de verre sous les verres/tasses des breuvages et sous les pots à fleur.
- Tout déversement de liquide doit être enlevé immédiatement car cela peut endommager l'ameublement. Utilisez un chiffon doux et propre et éponger délicatement le déversement. Évitez de frotter.
- Utilisez toujours des tampons protecteurs sous les plats et les assiettes chaudes. La chaleur peut causer des changements chimiques qui peuvent créer des taches sur l'ameublement.

Autres conseils sur l'entretien du bois

Il est préférable de conserver votre ameublement dans un environnement dont le climat est contrôlé. Les changements de température et d'humidité peuvent causer une décoloration, un gauchissement, un rétrécissement et un fendillement du bois. Il est conseillé de garder l'ameublement éloigné des rayons directs du soleil puisque le soleil peut endommager son fini. Un nettoyage et un entretien approprié à domicile permettra d'allonger la durée de vie de votre achat. De suivre ces conseils importants et pratiques aidera votre ameublement à vieillir en beauté.

Un crayon à retouches est fourni pour réparer toute égratignure qui pourrait se produire lors de l'assemblage ou du transport. Nous vous souhaitons des années de plaisir avec l'utilisation de votre achat. Nous vous remercions pour votre achat!

CUIDADO / MANTENIMIENTO

Cuidado / Mantenimiento

- Use un paño suave y limpio que no raye la superficie cuando elimine el polvo.
- El uso de cera para muebles no es necesario. Si elige utilizar la cera, realice primero una prueba en un área discreta.
- Usar solventes de cualquier clase en sus muebles puede dañar el acabado.
- Nunca utilice agua para limpiar sus muebles, ya que puede causar daños en el acabado.
- Siempre utilice posavasos para colocar los vasos de bebidas y las macetas.
- Los derrames de líquidos se deben recoger inmediatamente, ya que pueden dañar el mueble. Use un paño suave y limpio y seque el derrame con cuidado. Evite frotar.
- Siempre utilice almohadillas protectoras debajo de los platos y vajillas calientes. El calor puede causar cambios químicos los cuales pueden crear manchas en los muebles.

Más consejos sobre el cuidado de los muebles de madera

Es mejor mantener sus muebles en un entorno climatizado. Los cambios en la temperatura y la humedad pueden desteñir, alabear, encoger y fragmentar la madera. Se recomienda mantener los muebles lejos de la luz directa del sol, pues el sol puede dañar el acabado. La limpieza y el cuidado adecuados en el hogar extenderán la vida útil de su compra. Al seguir estos consejos importantes y útiles mejorará sus muebles a medida que pasa el tiempo.

Se ha proporcionado un marcador corrector para reparar cualquier raya o rasguño pequeño que se pueda producir durante el montaje o el envío. Esperamos que disfrute su compra durante muchos años. ¡Gracias por su compra!

REPLACEMENT PARTS 23MM6587
PIECES DE REMPLACEMENT 23MM6587
PARTES DE REPUESTO 23MM6587



II PH-GLDBRW001



JJ PH-PLTBLK001



KK PH-MCHBRW001



LL